

AF66

1 *Spare* SPARE program (urinflasker)

2 *Normal* NORMAL (Bekken) program, beregnet for bekken med avføring og papir.

3 *Intensiv* INTENSIV program, tilpasset for krevende rengjøringsoppgaver.

4 *Spesial* SPESIAL program – brukes for Multivask kurv

